www.neopis.kr

使用者操作手册

EPIC-R510

Rev. 1.0





1. Technical Data 技術資料

- A. Electric rating電氣額定
 - 1) Control power 控制電源

	Į.	電壓輸入		耗能
	AC/DC 110~2	250V(Free Vo	ltage)	Within 5W
2)	Current input	電流輸入		
	連接 形式	輸	入額定	輸入耗能
	3Phase 3Wire 3Phase 4Wire	Curre Voltage 11 Frequ	nt 5A / IO : 5A 10V / VO : 190/110V uency 50/60Hz	below 1VA
3)	Input Contact	S 輸入接點		
	輸入形式	Port	輸入額定	輸入形式
	Configurable User Input	8 Port	AC220V/DC250V AC110V/DC125V DC48/24V	Photo-isolated Input
4)	Output Conta	cts輸出接點		
	跳脫接點/ O	N / OFF		警報接點
	30A/25	OVAC	5A/	250VAC
	36	Δ		8EA

B. Communication & test-environment 通訊與測試環境

1) Communication通訊

項目	規格
Туре	Rear Communication Port : RS485 Front Communication Port : USB
Baud Rate	9600/19200/38400 bps
PROTOCOL	MODBUS-RTU, DNP3.0(Option), IEC 60870-5(Option)



	項目	規格					
溫度	操作溫度	-20 ~ 55C					
	儲存溫度	-25 ~ 70C					
濕度		每日平均 30 ~ 80%					
	絕緣阻抗	> 10M Ω					
	AC電壓測試	AC 60Hz 2000V/1min					
	突波測試	1.2/50uS 5kV +/- 3 times					
	過載測試	Current: 2 times rated 3hours, 20 times 2sec Voltage: 1.15 times rated for 3hours Power: 1.3 times rated for 3hours					
	1MHz Oscillatory Transient	IEC60255-22-1 2.5kV					
Test	EFT/Burst	IEC60255-22-4 Class A : 4kV					
	RFI Susceptibility	IEC60255-22-6					
	Radiated - electromagnetic field	IEC60255-22-4					
	突波	IEC60255-22-5 : 4kV					
	ESD	60255-22-2: Contact(6kV), Air(8kV)					
	EMI	IEC 60255-25					

2) Test-environment 測試環境



2. Installation Instructions 安裝架構

A. Front panel and layout 前面版配置



B. Terminal map(view) 後方端子配置

1) I-Type or M-Type

1	Ia+	Ia-	2
3	Ib+	Ib-	4
5	Ic+	Ic-	6
7	In+	In-	8
9	DI 2	DI 1	10
11	DI 4	DI 3	12
13	DI 5	DI COM	14
15	DO 1	DO 5	16
17	DO 2	DO 6	18
19	DO 3	DO 7	20
21	DO 4	DO 8	22
23	DO COM1	DO COM2	24
25	RS485-	PWR+	26
27	RS485+	PWR-	28
	ТВ	A	



2) V-Type

1	Va+	Va-	2
3	Vb+	Vb-	4
5	Vc+	Vc-	6
7	Vn+	Vn-	8
9	DI 2	DI 1	10
11	DI 4	DI 3	12
13	DI 5	DI COM	14
15	DO 1	DO 5	16
17	DO 2	DO 6	18
19	DO 3	DO 7	20
21	DO 4	DO 8	22
23	DO COM1	DO COM2	24
25	RS485-	PWR+	26
27	RS485+	PWR-	28
	ТВ	A	



3) Z-Type

1	Ia+	la-	2
3	Ib+	Ib-	4
5	Ic+	Ic-	6
7	In+	In-	8
9	DI 2	DI 1	10
11	DI 4	DI 3	12
13	DI 5	DI COM	14
15	DO 1	DO 5	16
17	DO 2	DO 6	18
19	DO 3	DO 7	20
21	DO 4	DO 8	22
23	DO COM1	DO COM2	24
25	RS485-	PWR+	26
27	RS485+	PWR-	28
	ТВ	A	

Va-	
	2
Vb+	3
Vb-	4
Vc+	5
Vc-	6
Vo+	7
Vo-	8

-





♦ RUN LED

此LED用來指示目前EPIC-510的運行狀態。 假設設備在進行自我診斷時,LED會閃爍綠色。

♦ FAIL LED

正常運作時此故障LED燈不會亮起,假如自我診斷失敗時,就會亮起紅色LED指示 燈,此時LCD銀幕也會顯示診斷訊息。



♦ PICK-UP LED

當量測到的數值超過設定啟動跳脫值時,此LED會開始閃爍黃色的LED燈,當數值又 恢復在設定啟動數值之下時,LED燈會停止閃爍並熄滅。

◆ LOCAL / REMOTE LED

本體(LOCAL)或是遙控(REMOTE)控制斷路器指示用LED燈。當由本體控制斷路器時,此時LED燈會亮起。如果是遙控控制時,會亮起綠色的LED指示燈。

♦ FAULT LED

當量測電流超過設定跳脫數值時,達到跳拖延持時間跳脫後,本LED燈便會亮起,接 點輸出會動作,紅色的LED燈會持續亮起。要關閉此故障指示燈,必須在故障原因消 失後,由使用者按下復歸鍵。

♦ CB_ON LED

當紅色的LED燈亮起表示現在斷路器處於投入狀態。

♦ CB_OFF LED

當綠色的LED燈亮起表示現在斷路器處於跳脫狀態。

♦ TX/RX LED

用來指示通訊訊號接收與發送用的LED燈,開始傳輸時會亮起綠色LED燈、接收資料時會亮起黃色LED燈,假如沒有在通訊時,LED燈會熄滅。

2) 量測與顯示功能

EPIC-R510可以藉由LCD螢幕顯示多樣的量測數值資訊,可以利用**[UP]**和**[DOWN]** 鍵進行數值顯示的切換動作。



EPIC-R510

① Current 電流

可以顯示目前系統三相與N相電流資訊,請設定好CT比值,以確保顯示的電流數值為 正確無誤的。

			Ι	а	:	0	•	9	8	/		3	0	0
Α	m	р	Ι	b	:	1	•	2	0	/	2	4	1	ο
[Α]	Ι	С	:	1	•	2	1	/	1	2	3	ο
			i	n	:	0	•	3	4	/			0	ο

② Voltage 電壓

可以顯示目前系統三相與N相電壓資訊,請設定好PT比值,以確保顯示的電壓數值為 正確無誤的。

				V	а	:	0	•	9	8	k	/		3	0	0
V	ο	T	t	V	b	:	1	•	2	0	k	/	2	4	1	ο
	[V]	V	С	:	1	•	2	1	k	/	1	2	3	ο
				V	n	:	0	•	3	4	k	/			0	0

③ Voltage & Current 電壓與電流

在這畫面下可以同時顯示電流與電壓資訊,若要確保數值之正確性,請務必確認設定的CT與PT比值是否正確。

Ι	а	:	0	•	9	8	V	а	:	1	•	2	0	k	
Ι	b	:	1	•	2	0	V	b	:	1	•	2	0	k	
Ι	с	:	1	•	2	1	V	С	:	1	•	2	1	k	
Ι	n	:	1	•	2	1	V	n	:	1	•	2	1	k	

3) 主目錄選單

下圖顯示本設備的主目錄所提供的的相關選單:

→	1 2	•	D S	i e	[s t	T p t	o I i	p a n	y g	Μ	е	n	u]	
	3	•	С	ο	m	m	а	n	d						Ļ
	4	•	Ρ	а	S	S	w	0	r	d					Ļ

①主目錄選單

No	顯示名稱	功能描述
1	Display (顯示)	顯示量測數值、電驛設定數值確認、故障 記錄、操作紀錄、DI狀態、計數器等顯 示。
2	Setting (設定)	電驛參數設定與確認
3	Command (査詢)	故障記錄、操作紀錄和確認
4	Password(密碼)	密碼設定

· 量測數值顯示-> 主目錄

從量測數值顯示畫面進入主目錄畫面,請按下[M]按鍵。

• 移動與選擇主目錄下的選單

利用[UP/DOWN] 鍵來選擇移動,然後按下 [SELECT]確認進入。

· 返回上一層目錄

再次按下[MENU]按鍵便可回到上一層目錄。



4) 量測

1.在主目錄中移動箭頭指示到1.Display--> 3.Measure content
 之後按下 [SELECT] 按鍵,便會顯示量測數值。

\rightarrow	1	L •	P	h h	a	Р S	e	u	y C	/ u	r	r	e	n	t	•	C	1
	2 3	•	Р Т	n h	a e	s r	e m	а	v I	0	I	τ	а	g	е			
		Δ		C	v	m	m	Δ	t	r	i	C	а			v	а	1

1 Amps

顯示電流資訊:

② Voltage

顯示電壓資訊:

				[V	0	Ι	t	а	g	е]						
V	а	:	8	0	0	•	1	V			/	2	4	0	•	2	0	
V	b	:	8	0	0	•	1	V			/	2	4	0	•	2	0	
V	С	:	8	0	0	•	1	V			/	1	2	2	•	1	0	ţ
	V	n	:	8	0	0	•	1	V			/			0	•	0	0

③ Thermal

使用在馬達負載時,顯示熱轉換時間常數。



	Ε	Т	h	e	m	а	1]		[S	t	а	t	u	s]
I	Α		:		0	•	0	0	%								
I	В		:		0	•	0	0	%			S	Т	0	Ρ		
I	С		:		0	•	0	0	%								

④ SYMMETRICAL (相序數值)

可以顯示正相序、逆相序、零相序電流與電壓資訊。

				[S	у	m m	r	t	r	i	С	а	I]
Ι	0	(0	•	0	0			V	0		0	•	0	0
Ι	1	(0	•	0	0			V	1		0	•	0	0
Ι	2	(0	•	0	0			V	2		0	•	0	0

5) SUPERVISE 監控

當選擇此項目時,使用者可以監控目前設備的DI、DO狀態、 電驛保護項目的設定狀態、 量測、操作資訊、故障資訊和計數器與通訊設定。

					[D	i	S	р	I	а	у]							
→	1	•	S	t	а	t	u	S												
	2	•	Ρ	r	ο	t	е	С	t	i	ο	n								
	3	•	Μ	е	а	S	u	r	е										ţ	
	→	4	•	S	у	S		Ι	n	f	0	r	m	а	t	i	0	n		

① DI STATUS & DO STATUS

目錄順序: Menu > 1.Display > 1.Status select DI & DO STATUS, 會顯示DI和DO目前的狀態:

[Display/Status] →1.DI Status 2.DO Status

移動箭頭到DI, DO status, 按下SELECT鍵就可以進入下一層觀看各項目的狀態



					[D	Ι		S	t	а	t	u	S]			
	Ν	0	•		Ι	1		2		3		4		5				
0	р	е	n		Ι	ο								ο				
C	I	ο	S	е	Ι			0		0		0						
					[D	0		S	t	а	t	u	S]			
	N	0	•]	D 1	0 2	3	S 4	t 5	a 6	t 7	u 8	S]	 		
0	N p	O e	• n] 	D 1 0	0 2	3	S 4	t 5	a 6	t 7	u 8	S]			

在這目錄中可以確認DI1~5和 DO1~8的當前接點狀態。

2 COUNTER

在 Sys Information MENU 選擇 COUNTER,,會顯示下列計數資訊:

					[С	0	u	n	t	е	r]						
→	1	•	С	В							:					0			
	2	•	0	Ρ	-	Ε	v	е	n	t	:					0			
	3	•	F	а	u	I	t				:				4	2		ţ	
		4	•	W	а	v	е	f	0	r	m	:					0		1
		5	•	Ρ	W	R	-	R	S	Т		:					0		
	\rightarrow	6	•	W	D	Т	-	R	S	Т		:		 			2		

COUNTER 計數器會記錄下列項目的次數資訊:

- □ CB: 斷路器跳脫的次數
- □ OP-Event: 設備操作的次數記錄
- □ Fault:故障發生次數
- □ Waveform:故障波形數量
- □ PWR RST: 電源重置的次數
- □ WDT □ RST:設備自我監控被重新啟動的次數



6) RECORD 紀錄

· FAULT RECORD 故障記錄

Top Menu > 1.Display > 4.Sys Information >

2.Fault Event 使用[Up],[Down]按鍵於主目錄中移動至此一項目後按下

[SELECT] ,變可以檢視故障資訊。

F	L	Т		Ν	0	:			1	/				1	Γ	k	Α]
5	0	2	Α															
A	2	•	4	1	/	1	4	7	В	0	•	0	0	/	3	5	0	
C	0	•	0	0	/		4	9	Ν	0	•	0	0	/	3	0	2	

EPIC-R510會儲存最近六筆故障紀錄的電流與電壓瞬間波形,分別是故障前跟故障後的160cycle波形記錄,可以利用波形記錄進行故障分析。故障波形的紀錄資訊項目如下:

 Fault occurrence time (year/month/day/hour/minute/second/mS) 故障發生時間

- Fault occurring phase (A/B/C/N) 故障發生相位
- Operation relay factor 電驛動作參數
- □ Size and phase angle of the fault current by each phase 每相故障電流大小與相位角

當沒有發生過任何故障情況時,會顯示沒有故障發生的畫面如下:

[F	Т	Ε	V	е	n	t	:			0	/				0]
		ΝO		F	A	U	L	т	R	E	С	0	R	D	!		

當故障發生時,動作的保護功能與相位資訊會在螢幕顯示如下:



Belay factor	Relay
	element
OCR>N	51G
OCR>C	51C
OCR>B	51B
OCR>A	51A
OCR>>N	501N
OCR>>C	501C
OCR>>B	501B
OCR>>A	501A
OCR>>>N	502N
OCR>>>C	502C
OCR>>>B	502B
OCR>>A	502A
NSOCR>	46T
NSOCR>>	461

Relay factor	Relay element
UVR>C	27C
UVR>B	27B
UVR>A	27A
OVR>C	59C
OVR>B	59B
OVR>A	59A
OVGR>	64T
OVGR>>	641
NSOVR	47N
SGR	67G
THR C	49C
THR B	49B
THR A	49A

· Operating Record 操作紀錄

移動箭頭游標從 Top Menu > 1.Display > 4.Sys Information > 1.Operation Event 然後按下 [SELECT] 進入子選單,會顯示操作紀錄

移動箭頭游標從 Top Menu > 1.Display > 4.Sys Information > 1.Operation Event 後使用[UP], [DOWN] 方向鍵後按下[SELECT]按鍵 變可以看到多種操作資訊,可供管理查詢。

[0	Ρ		Ε	v	е	n	t	:				1	/	2	0	4	8]
Т	i	m	е		S	е	t	t	i	n	g								
F	r	ο	n	t		L	С	D		Κ	Ε	Y							
1	5	0	7	2	2		1	3	:	4	3	:	3	0	:	0	1	4	

EPIC-R510 會儲存 **1024** 筆操作紀錄在非揮發記憶體(**FRAM**)中。會依照發生的時間逐筆記錄 (**SOE: Sequence Of Event**),記錄時間精細到 **1mSec**,可以用來追蹤事件發生。 主要記錄的事件名稱與記錄的內容如下:



事件	儲存的項目
CB Operations(ON,OFF,Trip) Alarm Control Event Digital Input Event Local/Remote Event Fault Occurrence Event Diagnostic Event System Parameter Event Relay Parameter Event	Event Occurrence Time (Year/Month/Day/Hour/Min./Sec/mS) Event ID Event Name Event Source(Local/Remote)

③ RECORD MANAGEMENT 記錄管理

可以清除所有紀錄進行初始化動作,但需要輸入密碼,密碼輸入後變可以選擇要清除的紀錄項目。

			[С	0	m	m	а	n	d		Μ	е	n	u]
\rightarrow	1	•	С	I	е	а	r		R	Ε	С					
	2	•	R	е	S	е	t		С	0	u	n	t			
	3	•	R	е	I	а	У		Т	е	S	t				

可以選擇的項目有Clear REC(清除記錄), Reset Count(清除計數器) 按下[SELECT]按鍵後,會顯示下畫面:

$\begin{array}{c} \rightarrow 1 \\ 2 \\ 3 \\ \rightarrow 4 \end{array}$	[C F a O P W a	 I U I V E V E I 	a t v F	r E e n o r C l	R v t m e	e e a	c n r	o t	r	d]		ţ	
形式									描	述				
Fault E	vent(古	女障事件	=)					故障	軍事権	牛初	始化			
OP Ev	ent(操	作事件)					操作	事	牛初	始化			
Wavefo	orm(波	形)						波形	記錄	象初	始化			
All Cle	ear(全	部清除)	1					所	有	全部	初始	化		

利用上下[UP/DOWN]按鍵選擇 YES後按下[SELECT] 便會清除所有紀錄。



zero.



如果使用者選擇全部清除的選項,所有的故障、操作跟波形記錄都會全部歸零。

7) PROTECTION 保護功能

要進行保護功能設定,必須先至密碼業面輸入密碼後才能進入設定頁面。 在設定項目下,移動到要設定的保護功能上按下**[SELECT]**按鍵,變可以進入下一層 的設定畫面。



[S	е	t	t	i	n	g	/	Ρ	r	ο	t	е	С	t	i	ο	n]	
\rightarrow	1	•	0	С	R	>	>	>				Е	n	а	b	L	е			
	2	•	0	С	R	>	>					В	L	ο	С	k				
	3	•	0	С	R	>						В	I	ο	С	k			t	
		4	•	0	С	G	R	>	>	>			Ε	n	а	b	L	е		
		5	•	0	С	G	R	>	>				В	L	ο	С	k			
		6	•	0	С	G	R	>					Ε	n	а	b	I	е		
		7	•	0	V	R	>						В	L	ο	С	k			
		8	•	U	V	R	<						Ε	n	а	b	I	е		
		9	•	0	V	G	R	>	>				В	L	ο	С	k			
		1	0	•	0	V	G	R	>				Ε	n	а	b	L	е		
		1	1	•	S	G	R	>					В	L	ο	С	k			
		1	2	•	Т	Н	R	>					Ε	n	а	b	Т	е		
		1	3	•	U	С	R	<					В	Т	ο	С	k			
		1	4	•	Ν	S	0	С	R	>	>		Ε	n	а	b	L	е		
		1	5	•	Ν	S	0	С	R	>			В	L	ο	С	k			
		1	6	•	L	R	>						В	Т	ο	С	k			
		1	7	•	S	t	а	I	I	>			В	Т	ο	С	k			
		1	8	•	R	е	С	I	ο	S	е		Ε	n	а	b	Т	е		
		1	9	•	5	0	В	F					В	L	ο	С	k			
		2	0	•	С	ο	Т	d		L	D		Ε	n	а	b	Т	е		
		2	1	•	Ι	n	r	u	S	h			В	L	ο	С	k			
		2	2	•	Т	С	S	V					Ε	n	а	b	L	е		
		2	3	•	С	С	S	V					В	Т	ο	С	k			
		2	4	•	S	а	V	е		S	е	t								

上圖顯示相關可以設定的保護電驛功能項目(依型號會有所不同) 後方的 **Enable/Block**表示這個保護功能是否被開啟。Enablr表示開啟了、Block表 示關閉中。

① Set OCR 設定過電流保護

在 PROTECTION MENU 選單中選擇 OCR (50,51), 會出現下列畫面:

- 17 -

		[0	С	R	>	>	>	S	е	t	t	i	n	g]
$ \rightarrow$	1	•	Ε	n	а	b	I	е		:		Υ	е	S		
	2	•	Ρ	i	С	k	u	р		:	1	2	•	0	Α	
	3	•	Т	i	m	е				:		0	•	1	t	m

相關設定範圍、每一步設定等資訊如下:



形	云	設定範圍與特性
Instant	Operate	Enable or Block
Time	Pickup Set	1.0 ~ 80.0[A] in steps of 1[A]
(OCR>>>)	Operation Time Set	50 ~ 1000mS in steps of 10mS
Instant	Operate	Enable or Block
Time	Pickup Set	1.0 ~ 80.0[A] in steps of 1[A]
(OCR>>)	Operation Time Set	50 ~ 1000mS in steps of 10mS
	Operate	Enable or Block
Delav	Pickup Set	0.5 ~ 16.0[A] in steps of 0.1[A]
Time	Curve	IEEE MI, VI, EI, IEC NI, VI, EI, DT
(OCR>)	Operation	0.1 ~ 50.0[sec] in steps of 0.1[sec] (DT)
	Time Set	0.1 ~ 50.0 Tm in steps of 0.1Tm (NI/VI/EI)

更改參數數值時,要利用 [Up], [Down]鍵選擇項目,確認後按下

[SELECT] 鍵。

然後再利用 **<Up><Down>** 鍵進行數值的修改設定。

[0	С	R	>	>		S	е	t	t	i	n	g]	 	
		Ε	n	a	b	I	e		:		0	n				
			(0	n		/		0	t	t)				

可以依序針對想要設定的保護功能進行設定,全部設定完成後,按下[MENU]按鍵回 到保護功能選擇的畫面,移動到最下面的 Save Set 項目,如下圖所示: EPIC-R510

_																				
] [S	е	t	t	i	n	g	/	Ρ	r	ο	t	е	С	t	i	ο	n]	
∣→	1	•	0	С	R	>	>	>				Ε	n	а	b	I	е			
	2	•	0	С	R	>	>					В	I	ο	С	k				
	3	•	0	С	R	>						В	I	ο	С	k			t	
-		4	•	0	С	G	R	>	>	>			Ε	n	а	b	I	е		
		5	•	0	С	G	R	>	>				В	I	ο	С	k			
		6	•	0	С	G	R	>					Ε	n	а	b	I	е		
		7	•	0	V	R	>						В	I	ο	С	k			
		8	•	U	V	R	<						Ε	n	а	b	I	е		
		9	•	0	V	G	R	>	>				В	I	ο	С	k			
		1	0	•	0	V	G	R	>				Ε	n	а	b	Ι	е		
		1	1	•	S	G	R	>					В	I	ο	С	k			
		1	2	•	Т	н	R	>					Ε	n	а	b	Ι	е		
		1	3	•	U	С	R	<					В	I	ο	С	k			
		1	4	•	Ν	S	0	С	R	>	>		Ε	n	а	b	Ι	е		
		1	5	•	Ν	S	0	С	R	>			В	I	ο	С	k			
		1	6	•	L	R	>						В	I	ο	С	k			
		1	7	•	S	t	а	Ι	I	>			В	I	ο	С	k			
		1	8	•	R	е	С	Ι	ο	S	е		Ε	n	а	b	Ι	е		
		1	9	•	5	0	В	F					В	I	ο	С	k			
		2	0	•	С	ο	I	d		L	D		Ε	n	а	b	Ι	е		
		2	1	•	Ι	n	r	u	S	h			В	I	ο	С	k			
		2	2	•	Т	С	S	V					Ε	n	а	b	Ι	е		
		2	3	•	С	С	S	V					В	I	ο	С	k			
	Г	2	4		S	а	v	е		S	е	t								

移動到 **〈SAVE SET〉**項目後,按下[SELECT]。 此時會出現下列畫面,按一次SELECT進行設定變更儲存動作。

	S	Ε	Т	Т	Ι	Ν	G		V	Α	L	U	Ε		S	Α	V	Ε	
P	r	е	S	S		S	е	I	е	с	t		t	0		S	а	v	e

② Set OCGR 設定接地過電流保護

在 PROTECTION MENU 選擇 OCGR (50G,51G), 會顯示下列畫面:

[0	С	G	R	>	>	>	S	е	t	t	i	n	g]
1	•	Ε	n	а	b	Ι	е		:		Υ	е	S		
2	•	Ρ	i	С	k	u	р		:	1	2	•	0	Α	
3	•	Т	i	m	е				:			5	0	m	S



Ţ	/pe	Setting Range & Step & characteristic
Instant	Operate	Enable or Block
Time	Pickup Set	1.0 ~ 80.0[A] in steps of 1[A]
(OCGR>>>)	Operation Time Set	50 ~ 1000mS in steps of 10mS
Instant	Operate	Enable or Block
Time	Pickup Set	1.0 ~ 80.0[A] in steps of 1[A]
(OCGR>>)	Operation Time Set	50 ~ 1000mS in steps of 10mS
	Operate	Enable or Block
Delay	Pickup Set	0.5 ~ 16.0[A] in steps of 0.1[A]
Time	Curve	IEEE MI, VI, EI, IEC NI, VI, EI, DT
(OCGR>)	Operation	0.1 ~ 50.0[sec] in steps of 0.1[sec] (DT)
	Time Set	0.1 ~ 50.0 Tm in steps of 0.1Tm (NI/VI/EI)

OCGR 相關設定資料如下:

OCGR 設定方法與 OCR一樣。

③ Set OVR 設定過電壓保護

在 PROTECTION MENU 選擇 OVR (59), 會顯示下列畫面:

		[0	V	R	>		S	е	t	t	i	n	g]				
1	•	Ε	n	а	b	Ι	е			:		Υ	е	S					
2	•	Ρ	i	С	k	u	р			:		1	4	0	%				
3	•	С	u	r	v	е				:				Ν	Ι			Ļ	
	4	•	Т	i	m	е					:		0	•	1	S	е	С	• • • •

OVR設定範圍、每一步設定值與特性如下所示:



٦	Гуре	Setting Range & Step & characteristic
	Operate	Enable or Block
	Pickup Set	Block, 100 ~ 150[%] in steps of 1[%]
Delay Time	Curve	NI, DT
Thire	Operation	0.1 ~ 50.0[sec] in steps of 0.1[sec] (DT)
	Time Set	0.1 ~ 50.0 Tm in steps of 0.1Tm (NI)

OVR 設定方法與 OCR相同。

④ Set UVR 設定低電壓保護功能

在 PROTECTION MENU 選擇 UVR (27), 會顯示下列畫面:

		[U	۷	R	<		S	е	t	t	i	n	g]				
1	•	Ε	n	а	b	Т	е			:		Υ	е	S					
2	•	Ρ	i	С	k	u	р			:			9	0	%				
3	•	С	u	r	v	е				:				Ν	Ι			t	
	4	•	Т	i	m	е					:		0	•	1	S	е	С	

UVR設定範圍資料如下:

	Гуре	Setting Range & Step & characteristic
	Operate	Enable or Block
<u>.</u> .	Pickup Set	10 ~ 100[%] in steps of 1[%]
Delay Time	Curve	NI, DT
Time	Operation	0.1 ~ 50.0[sec] in steps of 0.1[sec] (DT)
	Time Set	0.1 ~ 50.0 Tm in steps of 0.1Tm (NI)

UVR 設定方法與 OCR相同。

- ⑤ Set OVGR 設定接地過電壓保護
 - 在 PROTECTION MENU 選擇 OVGR (64), 會顯示下列畫面:

		[(0	V	G	R	>	S	е	t	t	i	n	g]			
1	•	E		n	а	b	Ι	е		:		Υ	е	S					
2	•	Ρ)	i	С	k	u	р		:			2	4	%				
3	•	C		u	r	v	е			:				Ν	Ι			Ļ	
	4	•		Т	i	m	е				:		0	•	1	S	е	С	



OVGR 設定範圍資料如下:

Т	уре	Setting Range & Step & characteristic
Instant	Operate	Enable or Block
Time	Pickup Set	5 ~ 80[%] in steps of 1[%]
(OVGR>>)	Operation Time Set	50 ~ 1000mS in steps of 10mS
	Operate	Enable or Block
Delay	Pickup Set	5 ~ 40[%] in steps of 1[%]
Time	Curve	NI, DT
(OVGR>)	Operation	0.1 ~ 50.0[sec] in steps of 0.1[sec] (DT)
	Time Set	0.1 ~ 50.0 Tm in steps of 0.1Tm (NI)

OVGR 設定方法與 OCR 相同。

⑥ Set SGR 設定方向性接地保護功能

在 PROTECTION MENU 選擇 SGR (67G),會顯示下列畫面:

		[D	i	s	р	I	а	у	/	S	G	R	>]					
	1	•	Ε	n	а	b	Т	е			:		Υ	е	S					
	2	•	R	е	f		Α	n	g	I	е	:		6	0	۰				
\rightarrow	3	•	D	i	r		Α	n	g	Ι	е	:		6	0	•			Ļ	
		4	•	Ι		Ρ	i	С	k	u	р	:				1	•	0	Α	1
		5	•	V		Ρ	i	С	k	u	р	:				1	•	0	V	
	\rightarrow	6	•	Т	i	m	е					:		0	•	1	S	е	с	

SGR 設定資料如下所示:

٦	Гуре	Setting Range & Step & characteristic					
	Operate	Enable or Block					
	Reference Phase	0 ~ 60 in steps of 1					
Delay	Operating Phase	60 ~ 90 in steps of 1					
Time	Current Pickup Set	1 ~ 10.0[A] in steps of 1[A]					
	Voltage Pickup Set	5 ~ 40[%] in steps of 1[%]					
	Operation	$0.1 \sim 50.0$ [sec] in steps of 0.1[sec] (DT)					
	Time Set						



SGR 設定方法與 OCR 相同

⑦ Set NSOVR N相相序過電壓保護功能

在 PROTECTION MENU 選擇 NSOVR(47N), 會出現下列畫面:

		[Ν	S	0	۷	R	>	S	е	t	t	i	n	g]		
$ \rightarrow$	1	•	Ε	n	а	b	I	е	:			Υ	е	S				
	2	•	Ρ	i	С	k	u	р	:			0	•	5	Α			
	3	•	Т	i	m	е			:		5	0	•	0	S	е	С	

NSOVR設定資訊如下:

-	Гуре	Setting Range & Step & characteristic
	Operate	Enable or Block
Delay	Pickup Set	Block, 5 ~ 100[%] in steps of 1[%]
Time	Operation Time Set	0.1 ~ 50.0[sec] in steps of 0.1[sec] (DT)

NSOVR 設定方法與 OCR 相同。

- ⑧ Set NSOCR 電流逆相序保護
 - 在 PROTECTION MENU 選擇 NSOCR(46), 會出現下列畫面:

		[Ν	S	0	С	R	>	>	S	е	t	t	i	n	g]
$ \rightarrow$	1	•	Ε	n	а	b	I	е		:		Υ	е	S			
	2	•	Ρ	i	С	k	u	р		:		0	•	5	Α		
	3	•	Т	i	m	е				:	1	0	0	m	S	е	С

NSOCR 設定資料如下:

τı	/pe	Setting Range & Step & characteristic					
Instant	Operate	Enable or Block					
Time	Pickup Set	0.5 ~ 12.0[A] in steps of 1[A]					
(NSOVR>>)	Operation Time Set	40 ~ 100mS in steps of 10mS					
	Operate	Enable or Block					
Delay	Pickup Set	0.4 ~ 5.0[A] in steps of 0.1[A]					
Time	Curve	IEEE MI, VI, EI, IEC NI, VI, EI, DT					
(NSOVR>) [–]	Operation	0.1 ~ 50.0[sec] in steps of 0.1[sec] (DT)					
	Time Set	0.1 ~ 50.0 Tm in steps of 0.1Tm (NI/VI/EI)					

NSOCR 設定方法與 OCR 相同。

8) CONFIGURATION 架構

· SYSTEM CONFIG 系統架構

這個選單主要是設定, **CT**, **PT** 比值等相關數值,確保保護功能正常運作。 在輸入密碼後才能進入此選單,相關設定清單如下:

		[S	е	t	t	i	n	g	/	S	у	S	t	е	m]			
∣→	1	•	F	r	е	q					:		6	0	Η	z				
	2	•	Ρ	r	i	•	С	Т			:		3	0	0	0	Α			
	3	•	S	е	С	•	С	Т			:		1	Α					ţ	
		4	•	Ρ	r	i	•	Ν	Т	С		:		3	0	0	0	Α		1
		5	•	S	е	С	•	Ν	Т	С		:		1	Α					
		6	•	Ρ	r	i	•	Ρ	Т			:		3	0	0	0	V		
		7	•	S	е	С	•	Ρ	Т			:		1	V					
		8	•	Ρ	r	i	•	G	Ρ	Т		:		3	0	0	0	V		
		9	•	S	е	С	•	G	Ρ	Т		:		1	V					
		1	0	•	D	Ι		С	0	n	f	i	g							
		1	1	•	D	0		С	0	n	f	i	g							
	\rightarrow	1	2	•	S	а	v	е		S	е	t								ţ

SYSTEM CONFIG 設定的相關資料如下:



follows.

形式	設定範圍、數值與特性
Type 接線型式	W-GND, V, I, M, W-UNGND
Frequency 頻率	50[Hz], 60[Hz]
Primary CT 一次側CT	5 ~ 7000[A] in steps of 10[A]
Secondary CT二次側CT	1[A], 5[A]
Primary nCT 一次側nCT	5 ~ 7000[A] in steps of 10[A]
Secondary nCT二次側nCT	1[A], 5[A]
Primary PT 一次側PT	110[V] ~ 154[kV]
Secondary PT二次側PT	1[V], 5[V]
Primary GPT一次側GPT	110[V] ~ 154[kV]
Secondary GPT二次側GPT	1[V], 5[V]
DI Configuration DI配置	DI1(CB ON/GPIO), DI2(CB OFF/GPIO)
DO Configuration DO配置	DO2(Trip&CB OFF), DO2(CB ON/GPIO)

可以依序針對想要設定的功能進行設定,全部設定完成後,按下[MENU]按鍵回到 保護功能選擇的畫面,移動到最下面的 Save Set 項目,進行設定儲存的動作。 相關設定方法與OCR設定相同。

② Time Setting(RTC)時間設定

[SELECT] 利用 [UP], [DOWN] 設定數值,設定完成後再次按下, [SELECT],時間設定完成。

			[S	е	t	t	i	n	g	/	R	Т	С]				
	2	0	1	7	/	0	2	/	2	3		1	0	:	1	4	:	0	2
\rightarrow	2	0	1	<u>7</u>	/	0	<u>2</u>	/	0	<u>4</u>		1	<u>4</u>	:	5	8	:	2	<u>1</u>



當您在變更時間數值後按下[SELECT]按鍵,會顯示下面的確認視窗:

2	0	1	[7	Т /	I 0	M 2	E /	0	S 4	Α	V 1	E 4] :	5	8	:	2	1
				S	A	v	Е	<	Ε	Ν	т	Ε	R	>				

確認無誤後,按下【SELECT】按鍵,便會出現下面儲存完成的畫面:

SAVE SUCCESS!

在這畫面下按下[SELECT] 按鍵,會再進入設定項目。

③ Communication. 通訊設定

設定相關通訊參數:

	-	• 4		S	· a	v	e	,	S	• e	t		•		•		•
	3		Ρ	а	r	i	t	v		:		Ν	0	n	е		T
	2	•	S	р	е	е	d			:			1	2	0	0	
→	1	•	Α	d	d	r	е	S	S	:				2			
			[С	0	m	m		S	е	t	t	i	n	g]	

COMM. CONFIG 設定資料如下:

Item	Content	9 Setting Range
Address	communication address	2 ~ 255 in steps of 1
Speed	communication Speed	9600, 19200, 38400
Parity	Parity Bit setting	NONE, EVEN, ODD

④ SYSTEM INFO. 系統資訊



顯示設備的系統資訊和自我偵測的結果:

		Ι	S	е	I	f		D	i	а	g	n	0	S	i	S]			
→	1	•	Μ	е	m	ο	r	у						:	0	•	Κ			
	2	•	С	а	I	i	b	r	а	t	i	0	n	:	F	а	i	I		
	3	•	Ρ	ο	w	е	r							:	0	•	Κ		ţ	
		4	•	W	а	r	m								:	0	•	Κ		
		5	•	R	Т	С									:	0	•	Κ		

CPU-Version & DSP-Version 顯示**CPU** 和 **DSP**的韌體版本。 除此之外,**EPIC-R510** 會進行**CPU** 和 **Memory** 確認動作。 位於前面版的**Sys-Fail LED** 會亮起,當系統狀態不正常時。

自我撿測的項目如下:

- □ Memory:確認相關設定值儲存的狀態是否正常
- □ Calibration:量測資料的校正狀態確認
- □ Power:確認工作電源是否正常
- □ Watchdog:確認監控Watchdog功能是否正常
- □ Warm:當有軟體重置時會顯示
- □ RTC:確認RTC時間是否正確

當上面有任何一項不正常時,會顯示'Fail',正常時會顯示 'OK'.

9) TEST 測試

TEST-function of EPIC-R510 is necessary for menu.

從 Top Menu > 3.Command 移動至 TEST 項目按下 <SELECT>鍵, TEST-Menu會顯示如下:

> [Relay Test] →1.Led Test

可以測試的項目如下:



□ LED TEST: 測試所有LED燈是否正常
 □ DO TEST: 測試所有DO接點是否正常

① LED Test LED測試



[SELECT] 按下後, EPIC-R510所有的LED指示燈會亮起約4秒鐘, 之後自動熄滅。

10) CB ON/OFF 斷路器投入/跳脫

可由面板上控制 斷路器的ON / OFF ,先選擇為本體控制後,

(LOCAL),按下CB ON 按鈕,會跳出下列畫面:



按下[UP] 或 [DOWN] 按鍵變更狀態,變更為 <YES>.



按下[SELECT] 按鍵,螢幕會顯示確認畫面如下:



[C	В	0	Ν]
	ΥE	S		
	Α	С	Κ	

當執行CB OFF 時,和執行 CB-ON 相同的方法。

- * CB ON/OFF 沒有動作?
- DO 設定: 2. Setting -> 1.System -> 11.DO Config(Z Type) -> "DO1: Trip&CB OFF, DO2: CB ON set.
- 邏輯配置: Gate set -> Input: DI("CB OFF by Control, "CB ON by Control")-> Output: DO set

3. Wiring Connection 接線圖

A. I-Type or M-Type



WNEOPIS

B. V-Type





C. Z-Type(GND)





D. Z-Type(UNGND)







